


Vas principal Variomat VG 600, gri, 6 bar

Pentru Stație de presurizare Variomat

Cod articol: 8600411

reflex

Thinking solutions.



Caracteristici

Tip	VG 600
Volum nominal	600 litri
Volum nominal util	540 litri
Temperatura maximă admisă în instalație	120°C
Temp. max. de operare pt. membrană	70°C
Presiunea maximă de operare	6 bar
Conexiune cu filet	G 1"
Diametru rezervor	740 mm
Înălțime	1807 mm
Înălțime conexiune apă	133 mm
Înălțime la înclinare	1814 mm
Masă	96,80 kg

Vas principal Variomat VG 600 litri / 6 bar

Descriere

Variomat VG și Variomat VF

Variomat VG (vas principal) și Variomat VF (vas secundar), sunt vase de expansiune cu membrană înlocuibilă, nepresurizate, destinate pentru a fi conectate la o Unitate de Control Variomat VS, pentru sisteme de încălzire și apă răcită, în circuit închis. Omologare conform Directivei privind Echipamentele sub Presiune 2014/68/EU.

Construit conform DIN EN 1383 și VDI 4708 sau AD 2000.

Unul sau mai multe vase secundare Variomat VF, de aceeași capacitate, pot fi folosite doar în combinație cu un vas principal Variomat VG, de aceeași capacitate, iar acestea împreună (VF + VG) pot fi utilizate numai în combinație cu o Unitate de Control Variomat VS.

- Necesită instalarea pe o suprafață plană, stabilă și rezistentă la greutatea vasului încărcat
- Membrană înlocuibilă, conform DIN EN 13831
- Vas fabricat din oțel, cu protecție externă împotriva coroziunii
- Vasul Variomat este prevăzut în partea superioară cu un cot egalizator – țevă tip "gât de lebădă", care asigură egalizarea presiunii între camera de gaz din vas și atmosferă
- Cu ventil de aerisire automată
- Cu priză laterală sudată (cuplaj cu filet interior) pentru conectarea unui detector de rupere a membranei MBM II
- Vasul de bază Variomat VG include în kitul de livrare capsulă manometrică "LIS" pentru măsurarea nivelului de apă din vas
- Vasul VG se conectează la modulul hidraulic prin racorduri flexibile, care se comandă separat
- Vasele stau vertical, pe picioare din profile de oțel
- Vasele trebuie poziționate vertical, în unghi drept
- Nu conectați vasul Variomat VG rigid cu podeaua pt. a permite capsulei manometrice "LIS" să funcționeze corect
- Variomat VG + Variomat VF + Unitatea de Control Variomat VS trebuie montate în același plan orizontal